A I カメラ 1人作業の検知・不在検知 簡易設定ガイド







- ・ブラウザにカメラのIPアドレスを入力し、接続します。
- ユーザー名とパスワードでログインします。





- 『VCA設定』をクリックします。
- アプリケーションの選択画面で『人物カウントアラーム』を選択します。
- 『次へ』をクリックします。



『人物カウントアラーム』をクリックします。



- 『勤務中/非番の検知』タブをクリックし、Rule Listの『+』を押下します。機能を"有効化"します。
- 右側の画面上で、分析対象となるエリアを選択します。
 ※四角形の頂点は左クリックで指定します。最後は右クリックします。
- モードで『不在検知』を選択します。 何人未満になると検知するのか"勤務中の人物"に数字を入力します。また、不在状態が何秒 継続した場合に検知するのか設定します。 ※1人作業の検知の場合:2 不在検知の場合:1と入力します。

	人数管理 勤務中/非番の検知	待ち行列管理	ヒートマップ設定	オーバレイとキャプチャ	詳細		
₽	ルール設定	警戒スケージュー…					
(AI)	Rule Lis	Area1					
::	警戒スケジューノ	ŀ					
¢	警戒スケジューノ リンクメソッ	レ 編集					
٩	音声リン? 監視センターに通知						
	FTP/メモリカード/NAS へのアップ						
	アラーム出力をトリガー	- すべてを選択 A->1 A->2 					
	録画リンケージ	ジ 🖌 すべてを選択 🖌 A1					

- ・ Hik CentralなどのVMSに通知する場合は、"監視センターに通知"のスタンドボタンを有効化します。
 - サードパーティー製の警報装置などと接点連動させる場合は、アラーム出力をトリガーのチェックボックス にチェックします。
- 『保存』ボタンを押下します。





- "イベントとアラーム"の設定画面で『不在検知』のチェックボック スを有効化します。
- ・設定したカメラとエリアを選択します。



リンクアクション(検知時の動作)を選択します。

GHikCentral Professional	↑ ∷	ゆうしゅう いっぽう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ	ンテリジェント分析 イベントとアラーム 🧲 人員 メンテナンス … 🗈 🔍 记 🖃 🖬 admin [、]
イベントとアラーム	Ē	💮 イベントおよびアラームの追	חל.
Q 検索		基本情報 アクション 受信ス	ケジュール ア ラーム設定
概要		() *アラームレベル	高 ~
イベントとアラームの検索		*受信者	検索
嘉 イベントとアラームの設定	^		◇ ■ 全てのユーザ
通常のイベントとアラーム			✓ 🚨 admin
複合アラーム			
📅 基本設定			
🛃 カスタムイベント			
		① ボップアップ表示 ① マップのリンク スマートウォールに表示 音声アラーム アラーム処理時間の制限 ① カスタムアラーム受信	

・"ポップアップ表示"のチェックボックスにチェックします。





・指定したエリアで"設定した人数未満"の状態になった場合、
 アラームを発報することを確認します。