







- ・ブラウザにカメラのIPアドレスを入力し、接続します。
- ユーザー名とパスワードでログインします。

HIKVI	SION						
Ē	共通設定	ビデオ	音声 ROI 区域	城クリッピング 複数	なストリーム情報表表	7	
	ローカル		ストリームタイプ	メインストリーム	サブストリー/	ム ストリーム 3	
<u> </u>	システム	~		ストリーム 4	ストリーム 5		
(AI)	ネットワーク		ビデオ種別	ビデオおよびオーディオ	マトリーム	~	
	ビデオおよび音声		解像度	2560*1440			
	画像		ビットレートタイプ	可変ビットレート		~	
	ストレージ	~	画質	<b></b>		~	
۰	イベント	^	ビデオフレームレート(fps)	30		~	
_	イベントと検知		* 문 + ビットレート	0100		Khao	
ಷ	アラーム設定		取べしットレート	8192		KDh2	
	デバイス管理	×	ビデオエンコード	H.265		~	
	EPTZ		H.265+	オフ		~	
			プロフィール	中		~	
			*1フレーム間隔	50			
			SVC	オン		~	
				保存			

・設定画面を開き、"ビデオ"のタブをクリックします。

 ・ビデオ種別が『ビデオおよびオーディオストリーム』になっている ことを確認します。



- ・設定画面を開き、"音声"のタブをクリックします。
- ・設置環境に応じて"入力ボリューム"を調整し『保存』します。





- ・『VCA設定』をクリックします。
- アプリケーションの選択画面で『スマートイベント』を選択します。
- 『次へ』をクリックします。

	共通設定	動体検知	タンパリングアラーム /	アラーム入力	異常	ビデオ品質診断	音声異常検知	焦点ぼけ検出	シーン変更検知	振動検知
	ローカル		音声ロス検知							
	システム	~	音量急増				リアルタ	イム音量		
	ネットワーク	~	感度	0		50 🗘				
	ビデオおよび音声		音量のしきい値 ――	0		50				
3	画像		音量急減					<b>—————</b> 現在		
	ストレージ	~	警戒スケジュール							
	イベント	^	警戒スケジュール	編集						
j	アフーム設定		リンクメソッド							
	デバイス管理	~	電子メールを送信							
	EPTZ		監視センターに通知							
			アラーム出力をトリガー 🔤 す	「べてを選択 ->1 A->2						
			録画リンケージ	べてを選択						
			A	1						

- ・設定の『イベントと検知』を開きます。"音声異常検知"タブを選択します。
- ・"音声急増"のスライドボタンを"有効化"します。
- ・"監視センターに通知"を有効化し、『保存』ボタンをクリックします。

HIKVI	SION									Q	<b>於</b> (i)	admin $\checkmark$
۲ <u> </u>	共通設定	動体検知	タンパリングアラーム	/	アラーム入力	異常	ビデオ品質診断	音声異常検知	焦点ぼけ検出	シーン変更検知	振動検知	
	ローカル		音声ロス検知						ロイム音量			
	システム イ		音量急増					9770.				
(AI)	ネットワーク >		感度		0		50 🗘					
	ビデオおよび音声		音量のしきい値			-0 [8	35 🗘					
	画像		音量急減					-di-chysenuterante	<b>//////////////</b> 現在			
	ストレージ イ		警戒スケジュール									
•	イベント ヘ		警戒スケジュール	編集								
രി	イベントと検知		リンクメソッド									
	アラーム設定		南マリ リモビ信									
	デバイス管理 イ		電子メールを送信									
	EPTZ		監視センターに通知									
			アラーム出力をトリガー	」すべて	を選択							
				A->1	A->2							
			録画リンケージ	すべて	を選択							
				A1								
				保存								

・"リアルタイム音量"を見ながら、音量のしきい値を調整します。
 ※青い波形が赤いラインを超えた場合に検知します。

![](_page_9_Figure_0.jpeg)

## NVRの設定 ※カメラ追加などの詳細は割愛します。

![](_page_9_Picture_2.jpeg)

MRC

M-

HATAN SALAN

LOADAL.

![](_page_10_Figure_0.jpeg)

- ・イベントの設定画面を開き、"音声イベント"タブを選択します。
- ルールを"有効化"します。音声急増が有効になっていることを確認します。
   ※必要に応じて音量のしきい値の再調整を行います。

<b>HIKVIS</b>	SION									🔊 Q 🗄 🏠	(i) admin ∨
<u>に</u> = <i>く</i> ゴビュー	イベント検索	<	一般イベント ターゲットイベン	ト周縁保護	異常行動イベント	サーマル画像イベント	AIOPイベント	アラーム入力	音声イベント	入退室管理イベント	その他の >
	イベント設定	^	チャンネル	[D14] iDS 2CD7146G0 D	)	~					
<b>〕</b> 再生	イベント設定		サゴイベント								
<b>a</b>	リンケージ設定										
システムイベ ント	一括設定		ルール	警戒スケジュール	リンクメソッ	4					
(A) アプリケーシ			監視センターに通知する								
ョンセンター			アラームポップアップウィンドウ								
デバイスアク セス			ブザー								
			メールを送信	電子メール設定							
ストレーン官理			PTZ	[D1] 01 V	リンクなし ~						
<b> </b>			その他のリンク	ビデオ録画	アラーム	出力					
തി				[D10] DS-2CD20460	G2-IU _ すべて	<del>.</del>					
メンテナンス				[D11] DS-2CD2147G	G2-LSU □ - 7	b/レ->1					
と安全性						[D1]01->1					
				<ul> <li>[D14] iDS_2CD7146</li> </ul>	GG0_D ∨ □ [D	2]DS-2CD2786G…					
			_		-LZ3	[D2]DS-2CD2786G…					
				[D16] DS-2CD26460	G2-IZS V [[[	03]DS-2DE5425I…					
			r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i								
				保存							

- ・ "リングメゾット"タブを開き以下を有効化します。
  - ・ 監視センターに通知する: VMSを利用している場合に有効化します。
  - アラームポップアップウィンドウ:検知時にポップアップ表示したい場合に有効化します。
  - ブザー:検知時にピープ音を鳴らしたい場合に有効化します。
- また、録画を行うカメラのチェックボックスにチェックします。

HIKVIS	TION						詳細設定	$\times$
	ストレージスケジュール ^	チャンネル名	有効	録画スケジュール	詳細設定	スケジュール詳細	オーディオを録画 ①	
71761-	ビデオ録画	[D1] 01		終日連続スケジュー >	\$ \$	休日スケジュールは、他のスケジ		
<b>〕</b> 再生	キャプチャー	[D2] DS-2CD2786G2-IZS		終日連続スケジュー Y	<b>段</b>	定]>[休日]に移動して設定を調整	ANR ①	
<u>д</u>	録音	[D3] DS-2DE5425IWG		終日連続スケジュー >	¢3	▲ 連続 ▲ イベント		
システムイベ	ストレージHDD	[D4] DS-2CD2647G2HT		終日連続スケジュー >	礅	00 02 04	事前録画 ①	
	外部ストレージ	[D5] DS-2CD2746G2-I		終日連続スケジュー >	\$	月曜	30秒	~
、 <sup>、</sup> " アプリケーシ ョンヤンター	高度な設定	[D6] DS-2CD6825G0/C		終日連続スケジュー >	¢	水曜	録画)遅延 30秒	~
		[D7] DS-2DE4A425IWG-E		終日連続スケジュー >	\$ <del>\$</del>	- 木曜 - 金曜	ストリームタイプ	
デバイスアク セス		[D8] DS-2CD2047G2-LU		終日連続スケジュー >	¢	土曜	メインストリーム	$\checkmark$
		[D9] DS-2DE2A404IW		終日連続スケジュー >	\$ <del>\$</del>		ビデオの有効期限*	
ストレージ管 理		[D10] DS-2CD2046G2-IU		終日連続スケジュー >	<b>\$</b>		期限切れなし	$\checkmark$
ţĊ		[D11] DS-2CD2147G2		終日連続スケジュー >	ŵ	保存 コピー先		
システム設定		[D12] DS-2CD2747G2T		終日連続スケジュー >	<u>څ</u>		保存キャンセル	
<b>ミ</b> メンテナンス		[D13] DS-2CD2086G2-IU		終日連続スケジュー >	\$			
と安全性		[D14] iDS_2CD7146G0_D		終日連続スケジュー >	<b>\$</b>			
		[D15] 2CD2647G2T-LZS		終日連続スケジュー >	\$			
		[D16] DS-2CD2646G2-I		終日連続スケジュー >	\$			

・録画のスケジュール設定画面で"オーディオ録画"を有効化します。
 ※設定の詳細は割愛します。

![](_page_13_Figure_0.jpeg)

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

- ・NVRのイベント設定で、"ポップアップ表示"を有効化します。
- 実際に大きな音声を検知した際に、通知することを確認します。
   ※適切に検知できない場合、感度やしきい値の微調整が必要です。

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

- カメラ内蔵のマイクは、人の声以外の環境音も拾うため、誤って音を検知してしまう場合がございます。
- また、マイクは適切な範囲内で使用しないと、正確に音声を認識できない 場合があります。
- あくまでも「抑止効果」としてのご利用をお勧めいたします。