AcuSearch 簡易設定ガイド







- ・ブラウザにカメラのIPアドレスを入力し、接続します。
- ユーザー名とパスワードでログインします。



- 『VCA設定』をクリックします。(※VCAは原則、スマートイベントを選択します。)
- 『一般設定』を選択します。

HIKVISION®												
ť.	💮 一般設定											
	カメラ情報	FTP	Email	アラーム出力	音声アラーム出力	アラームサーバー	インストールパラメ	メタデータ設定	ダイナミックモザイ	AcuSearch		
ব্ল		Г	AcuSearch		7							
::	有効 この機能を有効にした場合、スマートイベントまたはマルチターゲットタイ											
¢¢				ブのイベントが有効 れます。	加になると、現在のスマ−	- トアブリケーションが無	効化さ					
ব্র				保存								

- AcuSearchタブをクリックします。
- AcuSearchのスライドボタンを有効化します。『保存』を押下します。





トップ画面で『ストレージ管理』をクリックします。

DeepinMind Pro	〓 ニージ管	7理			Ç® 🕁 ()
ストレージスケジュール ヘ					
ビデオ録画	HDD スリーブ中	パフォーマンスモード	バランスモード	省エネルギーモード	
画像キャプチャ		ストレージ効率を確保するため、HDDはスリープ 状態になりません。その場合、HDDの寿命が短…	自動的に、一部のHDDの状態をスリープ状態に切 り替えます。すると、ストレージのパフォーマン	すべてのHDDの状態をスリープ状態に切り替えま す。その場合、消費電力が削減され、HDDの寿	
録音	上書き	<u> </u>			
ストレージHDD	カメラ VCA データを保存	~			
ストレージモード	1ビデオあたりの最大長	閉じる			
詳細設定	ビデオの事後録画にタグを…	5 sec			
	eSATA				
	eSATA	eSATA1			
	用途	録画/キャプチャ			

• 『詳細設定』で"カメラVCAデータを保存"が有効化されていることを 確認します。



トップページに戻り、『イベント設定』ボタンをクリックします。



・イベント設定のアルゴリズム管理で『AcuSearch』を選択します。



AcuSearch に割り当てるNVRのエンジンを指定します。
(iDS-7716NXI-M4/Xの場合は最大2エンジン)



カメラ側がAcuSearchに対応している場合、"□カメラによるAI"のチェックボックスにチェックを入れます。『OK』ボタンを押下します。

(※もし、カメラ側がAcuSearchに対応していない場合、"□NVRによるAI"にチェックします。 ただし、 □NVRによるAIの場合、解像度によって台数の制限が発生します。)



エンジンを変更後、しばらく待ち、実行中となれば使用可能となります。





 ライブビュー、通常再生、スライス再生のいずれかの映像を使い、 AcuSearchのボタンを押下し、機能するかどうか確認します。



検索結果が正常に表示されていれば、設定は無事に完了しています。
※AcuSearchを設定した直後は、人物のメタデータが蓄積されておらず、検索結果が0件となることがあります。その場合は、データが蓄積されるまで時間を置いてから再度実行してください。