TandemVu自動追尾(自動追跡) 簡易設定ガイド







- ・ブラウザにカメラのIPアドレスを入力し、接続します。
- ユーザー名とパスワードでログインします。



- ・広角レンズとPTZレンズの座標関係をリンクさせます。
- ・設定画面を開き『校正』をクリックする。"パノラマリンク"タブを押下します。
- 『〇オート(高速)』を選択し、『校正を開始』をクリックします。



- ・もし、オート設定でうまくいかない場合は"マニュアルキャリブレーション"で設定します。
- 画面上部の広角レンズの"+"の位置と、画面下部のPTZレンズの"+"の位置が一致するように 調整を行います。



- ・"追跡パラメータ"タブをクリックする。追跡のスライドボタンを"有効"にします。
 - どの程度、スームアップするのかズーム比率を調整します。
 - また、被写体を何秒追跡するのか"継続時間"を調整します。
- 設定後は、『保存』ボタンをを押下します。





・VCAの設定画面を開き"スマートイベント"が選択されていることを確認します。

HIKVISION ®			4	
 ① アブリケーションを選択 スマートアブリケーションまたはイベントの詳細設定を完 	② アプリケーションの設定 了してください。			
 ○ ○ → →				
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	カ 音声アラーム出力 アラームサーバー 送記 第 <u>0</u> 10 (記定) 第 <u>60</u> 10 (記定) 第 一 (10 (記定) 第 (研存) 第 (研存)	Image: Control of the second secon

・ 先ほど設定済の"追跡パラメータ"は、"一般設定"から設定を行うこともできます。



・"スマートイベント"を選択します。



- 今回は、『侵入検知』で追跡を開始するように設定します。
- ・"侵入検知"タブをクリックし、検知エリアを指定します。
- ・スライドボタンを"有効"にします。『保存』ボタンをクリックします。



HIKVISION®



・適切に追跡できることをテストします。