Smart Search の設定及び利用方法

AcuSearch とは、録画状態でカメラ画面に現れた人物に対し、レコーダー全てのチャンネルからその 人が現れた映像を検索し、一斉表示される機能になります。

対象機種

アラログカメラにウェブ画面がございませんので、機能を設置するにはレコーダーのロー カル画面か、

ウェブ画面により、実行致します。また、DVR の SmartSearch 機能はアナログカメラと連 動する場合にしか使用できませんので、IPC+DVR の組み合わせは本機能を利用できません。

通常アナログカメラ

(アナログカメラへの要求がございま

せん)

AcuSense 72 Series

| DVR | FW |
|----------------------|--------------|
| PowerX DVR シリーズ (XT) | V4.83.000 以上 |
| M/E シリーズ (HQHI-M1/E) | V4.83.000 以上 |

設定方法

レコーダーウェブ側の設定

レコーダーのウェブ画面にアクセスして、任意 VCA 機能を有効してください。

※本機能には VCA リソースを経由で使用できますので、先に VCA 機能を有効してください。

1.1 レコーダーから AcuSearch 機能を有効にします。

VCA 画面に入り、スマートイベントが有効になっていることを確認してください。

| | VISION | Live View | Playback | Picture | Configuration | | | | | |
|------------|--|---|----------|-----------------|-----------------|------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| Ţ | Local | Enabled | | | | | | | | |
| | System | Linked Channel You can enable up to 8 channels for AcuSearch. | | | | | | | | |
| Ð | Network | | | [A1] Camera 01 | [A2] Camera 02 | [A3] |] Camera 03 | [A4] Camera 04 | | [A5] Camera 05 |
| <u>Q</u> . | Video/Audio | | | [A6] Camera 06 | [A7] Camera 07 | (A8) |) Camera 08 | [A9] Camera 09 | | (A10) Camera 10 |
| 14 | Image | | | [A11] Camera 11 | [A12] Camera 12 | [A1] | 3] Camera 13 | [A14] Camera 14 | | [A15] Camera 15 |
| | Event | | | [A16] Camera 16 | | | | | | |
| | Storage | | | | | | | | | |
| 67 67 | Vehicle Detection VCA Abronnar Event Detection | 🗎 Sa | ive | | | | | | | |
| | Face Capture | | | | | | | | | |
| | AcuSearch | | | | | | | | | |
| 36 | Target Capture | | | | | | | | | |
| æ | Face Picture Library | | | | | | | | | |

利用方法



再生画面に録画データを流して、操作ツールをより選択して、確認したい区域を囲みます。



そうすると、再生バーにこの区域に発生されるスマートイベントは赤い表示となります。 その赤い所をクリックして、イベントチェックができます。



レコーダーローカル側の設定&利用方法



ローカル画面に録画を流して、スマートサーチ機能を有効し、枠を作ります





検索ボタンを押して、この区域に発生するスマートイベントを呼び出します。

再生バーにある赤い所にてイベント確認致します。

